
Technische Information

Plattenlager kpl. Art.-Nr.: 4931 200 084 0 passend für Rohrantriebe R12/17 HK bis R120/11 HK



Montagehinweis:

Das Plattenlager 1) wird an die Wand geschraubt.

Die Distanzringe 2) werden mit den Schrauben 3) an die Platte 4) montiert (Schrauben mit Anziehdrehmoment M_A = 20-23 Nm anziehen).

Platte 4) mit Schrauben 6) Federringen 7) und Muttern 8) am Rohrantrieb mit HK anschrauben (M_A = 9-10 Nm) und in das Plattenlager 1) einhängen.

Anschließend wird zur Sicherung gegen Herausfallen der Splint 5) eingesteckt.

Technische Änderungen vorbehalten

BECKER

BECKER-Antriebe GmbH
D-35764 Sinn / Germany

4931 300 193 0a 04/03 DE